

a.m.p

PowerUp Slim 2200

User Manual
Manuel d'utilisation

[ENGLISH]

How to Charge your Device

1. Press the "⏻" button and the LED lights will activate.
2. Plug one end of the micro-USB cable into your device and the other into the "OUT" port of the PowerUp Slim 2200. The LEDs will blink while charging.
3. When finished, the PowerUp Slim 2200's LEDs will turn off.
4. Disconnect your device and the PowerUp Slim 2200 will automatically shut off.

*The PowerUp Slim 2200 will automatically shut off when there is no power being drawn from the device.

How to Read the LED Power Indicator

- Press the "🔋" to check the capacity.
- Each LED light represents ¼ of the PowerUp Slim 2200's power.
- Ex: 4 LEDs ≈ 100% charged; 1 LED ≈ 25% charged

How to Recharge the PowerUp Slim 2200

*Please fully charge your PowerUp Slim 2200 before use.

1. To recharge, plug a microUSB cable into the PowerUp Slim 2200 via the "IN" port and the other end into an available USB port.
2. The red LEDs will blink while the PowerUp Slim 2200 is charging. When finished, the LED lights will change to blue.

Standby Time	176h
Talk Time (3G)	5h
Talk Time (2G)	7h
Internet Use (3G or Wifi)	11h
Audio Playback	58h
Video Playback	7h

Warning

Please read the manual before using this product; Antec will not be held responsible for any damages or injuries incurred caused by misuse. To prevent your warranty from being voided, consider the following:
- Do not cause physical damage to the product
- Do not disassemble or customize the product in any way
- Keep the product away from humid or wet environments
- Children should only use the charger under strict adult supervision

All products have passed QA procedures. If overheating or any other problems occur, please stop using immediately and contact your product's retailer or Antec right away.

Customer Support:

US & Canada
1-800-22ANTEC
nasupport@antec.com
Europe
+ 49-40-226-139-22
eusupport@antec.com
Asia
+ 866-(0)800-060-696
apsupport@antec.com

Antec, Inc.
47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
USA
tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.
Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
The Netherlands

© 2012 Antec, Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
Printed in China.

[FRANÇAIS]

Comment recharger votre appareil

1. Appuyez sur la touche "⏻" et les lumières LED s'allumeront.
2. Branchez une extrémité du câble micro USB dans votre appareil et l'autre dans le port "OUT" du PowerUp Slim 2200. La LED clignotera pendant la recharge.
3. Une fois l'appareil rechargé, les voyants DEL du PowerUp Slim 2200's s'éteignent.
4. Déconnectez votre appareil et le PowerUp Slim 2200 s'éteindra automatiquement.
* Le PowerUp Slim 2200 s'éteint automatiquement une fois l'appareil rechargé - même si le câble n'a pas été débranché.

Comment lire le témoin d'alimentation LED

- Appuyez sur la touche "🔋" pour vérifier l'état de la batterie.
- Chaque LED représente ¼ de la puissance du PowerUp Slim 2200.
- Ex: 4 LED ≈ 100% de recharge; 1 LED ≈ 25% de recharge

Comment recharger le PowerUp Slim 2200

* Veuillez recharger entièrement votre PowerUp Slim 2200 avant de l'utiliser.

1. Lorsque la batterie du PowerUp Slim 2200 sera faible, la 1ère LED clignotera en permanence.
2. La LED rouge clignote pendant que le PowerUp Slim 2200 se recharge. Une fois rechargé, les lumières LED deviendront bleu.

Durée de veille	Tiempo de	176h
Temps de parole (3G)		5h
Temps de parole (2G)		7h
Utilisation internet (3G or Wifi)		11h
Lecture audio		58h
Lecture vidéo		7h

Avertissement

Merci de lire attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit; Antec ne sera pas tenu responsable des dommages ou blessures causés par le non-respect des directives manuelles. L'utilisation inexacte du produit ou le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous annulera votre garantie:
- Ne pas endommager le produit
- Ne pas démonter ou apporter des modifications personnelles au produit
- Ne pas exposer le produit à un environnement liquide ou humide
- Le chargeur n'est utilisé par des enfants que sous la surveillance d'un adulte.

Tous nos produits possèdent l'assurance qualité. En cas de surchauffe ou de tout autre problème, merci de stopper immédiatement l'utilisation et de contacter le plus rapidement possible votre distributeur ou Antec.

[ESPAÑOL]

Cómo cargar su dispositivo

1. Presione el botón "⏻" y el LED se activará.
2. Conecte un extremo del cable micro-USB en el dispositivo y el otro en el puerto "OUT" del PowerUp Slim 2200. El LED parpadeará mientras esté cargando.
3. Cuando haya terminado, los LEDs del PowerUp Slim 2200 se apagarán.
4. Desconecte el dispositivo y el PowerUp Slim 2200 se apagará automáticamente
*El PowerUp Slim 2200 se apagará automáticamente cuando no se extraiga energía del dispositivo.

¿Cómo leer el indicador LED de encendido?

- Presione el botón "🔋" para comprobar la capacidad.
- Cada LED representa ¼ de la energía del PowerUp Slim 2200.
- Ejemplo: 4 LEDs ≈ 100% de la carga, un LED de ≈ 25% de la carga

¿Cómo recargar el PowerUp Slim 2200?

*Por favor, cargue el PowerUp Slim 2200 antes de su uso.

1. Cuando la batería del PowerUp Slim 2200 es baja, el primer LED parpadeará constantemente.
2. El LED rojo se encenderá mientras la 2200 PowerUp Slim se está cargando. Cuando haya terminado, las luces LED cambiará a color azul.

Tiempo en espera	176 horas
Tiempo de conversación (3G)	5 horas
Tiempo de conversación (2G)	7 horas
Uso de Internet (3G o Wi-Fi)	11 horas
Reproducción de audio	58 horas
Reproducción de vídeo	7 horas

Advertencia

Por favor, lea el manual antes de usar este producto, Antec no se hace responsable de los daños o lesiones sufridas causadas por no seguir las direcciones del manual. Para evitar que la garantía sea renunciada, considere lo siguiente:
- No causar daños físicos al producto
- No desmonte o personalice el producto de ninguna manera
- Mantenga el producto lejos de los ambientes húmedos o mojados
- Los niños sólo deben usar el cargador bajo la supervisión de un adulto
Todos los productos fueron sometidos al procedimiento de control de calidad. Si los problemas de sobrecalentamiento o de cualquier otro problema, por favor, deje de utilizar inmediatamente y acuda a su vendedor de su producto o Antec de inmediato.

[DEUTSCH]

So laden Sie Ihr Gerät auf

1. Drücken Sie den Knopf "⏻" und die LED Lichter schalten ein.
2. Stecken Sie das passende Ende des micro-USB Kabels in Ihr Gerät und das andere in den "OUT" Anschluss des PowerUp Slim 2200. Die LEDs blinken während das Gerät geladen wird auf.
3. Sobald der Ladevorgang beendet wurde, werden die LEDs des PowerUp Slim 2200 ausgeschaltet.
4. Trennen Sie Ihr Gerät vom PowerUp Slim 2200. Hierdurch wird es automatisch ausgeschaltet.
*Power Up Slim 2200 schaltet sich automatisch ab, sobald kein Strom mehr vom Gerät benötigt wird.

Ablesen und Bedeutung der LED-Anzeigen

- Drücken Sie "🔋" um die Restladekapazität zu überprüfen.
- Jede LED steht für ¼ der Gesamtkapazität des PowerUp Slim 2200.
- Bsp.: 4 LEDs ≈ 100% Kapazität; 1 LED ≈ 25% Kapazität

So laden Sie den PowerUp Slim 2200 auf

*Bitte Laden Sie das PowerUp Slim 2200 vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1. Sobald die Batterie des PowerUp Slim 2200 fast leer ist, blinkt die 1. LED wiederholt auf.
2. Die roten LEDs blinken während das PowerUp Slim 2200 geladen wird auf. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen wurde, leuchten die LEDs mit blauem Licht.

Standby	176 Std.
Sprechdauer (3G)	5 Std.
Sprechdauer (2G)	7 Std.
Internet (3G o Wi-Fi)	11 Std.
Audiowiedergabe	58 Std.
Videoowiedergabe	7 Std.

Warnung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchsanweisung; Antec kann für etwaige Schäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entstehen oder entstanden sind, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Damit die Produktgarantie nicht erlischt, beachten Sie bitte folgendes:
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie übermäßigen Druck und Schläge aufs Gehäuse.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchten oder Nassen Umgebungen.
- Kinder sollten das Ladegerät nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen verwenden.
Alle Produkte durchlaufen eine strikte Qualitätskontrolle. Sollte das Produkt dennoch überhitzen oder anderweitige Fehlfunktionen aufzeigen, verwenden Sie es bitte nicht weiter und wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie es erworben haben oder direkt an Antec.

[ITALIANO]

Come ricaricare il vostro dispositivo

- Premuto il pulsante “**🔋**” le luci a Led si attiveranno.
- Collegate l’estremità del cavo micro-USB al vostro dispositivo e l’altra alla porta “OUT” del PowerUp Slim 2200. I Led lampeggeranno durante la ricarica.
- A carica terminata, i Led del PowerUP Slim 2200 si spengeranno.
- Scollegate il vostro dispositivo e il PowerUp Slim 2200 si spegnerà automaticamente.
 - *Il PowerUp Slim 2200 si spegne automaticamente quando non viene più assorbita energia dal dispositivo in ricarica.

Come leggere gli indicatori di carica a Led

- Premere il pulsante “**🔋**” per verificare la carica residua.
- Ciascun Led rappresenta ¼ della carica del PowerUp Slim 2200.
 - Es: 4 Led ≈ 100% di carica;
 - 1 Led ≈ 25% di carica

Come ricaricare il PowerUp Slim 2200

*Vi consigliamo di ricaricare completamente il PowerUp Slim 2200 prima del primo utilizzo.

- Quando la batteria del PowerUp Slim 2200 è quasi scarica, il primo Led lampeggia costantemente.
- I Led rossi lampeggeranno mentre il PowerUp Slim 2200 si sta ricaricando. Terminato il processo di ricarica i Led diventeranno blu.

Durata in Standby	176h
Conversazione (3G)	5h
Conversazine (2G)	7h
Navigazione Internet (3G o Wifi)	11h
Riproduzione Audio	58h
Riproduzione Video	7h

Avvertenza

Vi preghiamo di leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto; Antec non può essere considerata responsabile per qualunque danno causato dall’inosservanza delle istruzioni riportate sul manuale. Per evitare il decadimento della garanzia prestate attenzione alle seguenti indicazioni:

- non danneggiate il prodotto
- non smontate o personalizzate il prodotto in alcun modo
- tenete il prodotto lontano da ambienti umidi e al riparo dall’acqua
- i bambini dovrebbero utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto

Tutti i prodotti hanno superato i test di qualità Antec. Se si verifica un surriscaldamento o qualunque altro problema interrompete l’utilizzo del prodotto e contattate immediatamente il vostro rivenditore di riferimento o il supporto clienti Antec.

[PORTUGUÊS]

Como Carregar o seu Dispositivo

- Pressione o botão “**🔋**” e as luzes LED vão ativar.
- Insira uma das extremidades do cabo micro-USB no seu dispositivo e a outra na porta “OUT” do PowerUp Slim 2200. Os LEDs irão piscar enquanto durar o carregamento.
- Quando a carga estiver completa, os LEDs do 2200 PowerUp Slim vai desligar.
- Desconecte o seu dispositivo e o PowerUp Slim 2200 irá desligar-se automaticamente.
 - *O PowerUp Slim 2200 irá desligar-se automatica mente mesmo que o cabo não seja removido.

Como Ler o LED Indicador de Bateria

- Pressione “**🔋**” para verificar a capacidade.
- Cada luz LED representa ¼ da carga do PowerUp Slim 2200.
 - Ex: 4 LEDs ≈ 100% de carga;
 - 1 LED ≈ 25% de carga

Como Recarregar o PowerUp Slim 2000

*Por favor carregue completamente o seu PowerUp Slim 2200 antes de utilizar.

- Quando a bateria do PowerUp Slim 2200 estiver fraca, o 1º LED irá piscar constantemente. Os LEDs vermelhos vão piscar enquanto o PowerUp estiver a carregar. Quanto terminar, os LEDs passam a brilhar a azul.

Tempo em Standby	176 horas
Autonomia de Conversação (3G)	5 horas
Autonomia de Conversação (2G)	7 horas
Utilização de Internet (3G ou Wifi)	11 horas
Reprodução de Áudio	58 horas
Reprodução de Vídeo	7 horas

Aviso

Por favor, leia o manual antes de utilizar este produto; A Antec não se responsabiliza por danos ou ferimentos causados pela utilização deste produto sem estar de acordo com o manual. Para evitar que a sua garantia seja rejeitada, considere o seguinte:

- Não danifique fisicamente o produto
- Não desmonte ou personalize o produto de forma alguma
- Mantenha o produto afastado de ambientes húmidos ou molhados
- As crianças só devem utilizar o carregador sob vigilância de algum adulto

Todos os produtos passaram pelo procedimento QA. Se ocorrer sobreaquecimento ou outro problema, por favor pare imediatamente de utilizar e contate seu revendedor ou a Antec.

[日本語]

デバイスの充電方法

- 「**🔋**」ボタンを押し、LEDライトが点灯します。
- マイクロUSBケーブルの片側をデバイスに接続し、もう片方をPowerUp Slim 2200の「OUT」のポートに接続します。
- 充電終了時にPowerUp Slim 2200のLEDが消灯します。
- デバイスを取り外します。PowerUp Slim 2200は、自動的に電源が切れます。
 - *デバイスから電力が要求されない場合、PowerUp Slim 2200は自動的に電源が切れます。

LEDパワーインジゲーターの表示の意味

- 「**🔋**」を押し、バッテリーの容量を確認します。
- それぞれのLEDライトは、PowerUp Slim 2200 の25%の電力を意味します。
 - 4つのLEDライト＝100%充電完了、
 - 1つのLEDライト＝25%充電完了

PowerUp Slim 2200の充電方法

*使用前にPowerUp Slim 2200を完全に充電してください。

- PowerUp Slim 2200のバッテリーが無くなる際には、一番初めのLEDが点滅します。
- PowerUp Slim 2200の充電中には、LEDが点滅します。充電完了後には、すべてのLEDが点灯します。

スタンバイ時間	176時間
通話時間 (3G)	5時間
通話時間 (2G)	7時間
インターネット使用時間 (3G or Wifi)	11時間
オーディオプレイバック	58時間
ビデオプレイバック	7時間

注意

この製品を使用する前にマニュアルをお読みください。Antecは、取扱説明書に反する使用に由来するいかなるダメージや怪我の一切の責任を負いません。製品保証の範囲内で使用するためにも以下のことにご注意ください。

- 製品の物理的なダメージを与えないでください。
- いかなる方法でも分解・改造を行わないでください。
- 湿気や濡れている環境での使用は控えてください。
- お子様の御使用は、保護者の監督の下において行ってください。

すべての製品は、品質管理基準を満たしています。オーバーヒートやその他の問題が生じた場合には、速やかに使用を止め販売店または、弊社までご連絡ください。

[简体中文]

如何为您的设备充电

- 按“**🔋**”按钮，会启动LED灯。
- 将micro-USB电缆插入您的设备及PowerUp Slim 2200 的“OUT”连接口上。当LED灯闪烁即代表正在充电。
- 当完成充电后，PowerUp Slim 2200的LED灯会自动熄灭。
- 将您的设备拔出，PowerUp Slim 2200会自动停止运作。
 - *当PowerUp Slim 2200在没有为设备充电的状态时会自动停止运作。

如何阅读LED电源指示灯

- 按“**🔋**”可以检查容量。
- 每个LED灯代表PowerUp Slim 2200 ¼的电量。
 - 例如：4个LED≈100%电量；
 - 1LED≈25%电量

如何为PowerUp Slim 2200再充电

* 在使用前先把PowerUp Slim 2200完全充电。

- 当PowerUp Slim 2200的电量过低时，第一个LED灯会不断闪烁。
- 当PowerUp Slim 2200充电时LED 灯会变成红色闪烁，当完成充电后，LED灯会变成蓝色。

待机时间	176小时
通话时间 (3G)	5小时
通话时间 (2G)	7小时
使用网际网路 (3G或Wifi)	11小时
音频播放	58小时
视频播放	7小时

警告

使用本产品前请仔细阅读使用手册，Antec将不承担任何错误使用所造成的伤害。为了避免保固失效，请注意以下事项：

- 不要损坏产品本体。
- 不要对产品进行拆卸或改造动作。
- 不要将产品放置于高温或潮湿环境中。
- 当儿童使用时需有成年人监督

所有产品皆经过全面性的品质管理测试，如发生发热或异常现象，请立即停止使用并立即向购买的经销商或Antec联络。

[繁體中文]

如何為您的設備充電

- 按“**🔋**”按鈕，會啟動LED燈。
- 將micro-USB電纜插入您的設備及PowerUp Slim 2200 的“OUT”連接埠上。當LED燈閃爍即代表正在充電。
- 當完成充電後，PowerUp Slim 2200的LED燈會自動熄滅。
- 將您的設備拔出，PowerUp Slim 2200會自動停止運作。
 - *當PowerUp Slim 2200在沒有為設備充電的狀態時會自動停止運作。

如何閱讀LED電源指示燈

- 按“**🔋**”可以檢查容量。
- 每個LED燈代表PowerUp Slim 2200 ¼的電量。
 - 例如：4個LED≈100%電量；
 - 1LED≈25%電量

如何為PowerUp Slim 2200再充電

*在第一次使用前請先將電池充電。

- 當PowerUp Slim 2200的電量過低時，第一個LED燈會不斷閃爍。
- 當PowerUp Slim 2200充電時LED 燈會變成紅色閃爍，當完成充電後，LED 燈會變成藍色。

待機時間	176小時
通話時間 (3G)	5小時
通話時間 (2G)	7小時
使用網際網路 (3G或Wifi)	11小時
音頻播放	58小時
視頻播放	7小時

警告

使用本產品前請仔細閱讀使用手冊，Antec將不承擔任何錯誤使用所造成的傷害。為了避免保固失效，請注意以下事項：

- 不要損壞產品本体。
- 不要對產品進行拆卸或改造動作。
- 不要將產品放置於高溫或潮濕環境中。
- 當兒童使用時需有成年人監督

所有產品皆經過全面性的品質管理測試，如發生發熱或異常現象，請立即停止使用並立即向購買的經銷商或Antec聯絡。